



TAPE EXPRESS

クイックスタートガイド

安全にお使いいただくために

！ 製品をご使用の際は、使用上の注意に従ってください。 ！

1. 注意事項を読んでください。
2. 注意事項を守ってください。
3. すべての警告に従ってください。
4. すべての注意事項に従ってください。
5. 水の近くで使用しないでください。
6. お手入れの際は、乾いた布を使用してください。
液体洗剤は、フロントパネルのコントロール装置を損なったり、危険な状態を招いたりする恐れがあるので、使用しないでください。
7. 取扱説明書に従って設置してください。
8. 暖房器具や調理器具、アンプを含むその他の音楽機器など、熱を生じる機器の近くには置かないでください。
9. 電源プラグは、危険防止のために、正しく使用してください。アース端子付きの電源プラグは、2つのブレードの他に棒状のアース端子がついています。これは、安全のためのものです。ご利用のコンセント差し込み口の形状に合わないときは、専門の業者にコンセントの取替えを依頼してください。
10. 電源コードを誤って踏んだり、挟んだりしないように注意してください。特にプラグ部、コンセント差し込み口、本装置の出力部分に注意してください。
11. 付属品は、メーカーが指定しているものを使用してください。
12. 音響機器専用の台車、スタンド、ブラケット、テーブルに乗せて使用してください。設置の際、ケーブルの接続や装置の設置方法が、損傷や故障の原因にならないように注意してください。
13. 雷が鳴っている時や、長時間使用しないときは、プラグを抜いてください。
14. 修理やアフターサービスについては、専用窓口にお問い合わせください。電源コードやプラグが損傷したとき、装置の上に液体をこぼしたり、物を落としたりしたとき、装置が雨や湿気に晒されたときなど、故障の際は修理が必要となります。
15. 本装置は、正常に動作していても熱を発生しますので、周辺機器とは最低 15 センチほど離し、風通しの良い場所でご利用ください。
16. 本装置をアンプに接続して、ヘッドホンやスピーカーで長時間、大音量で使用する場合、難聴になる恐れがあります（聴力低下や、耳鳴りを感じたら、専門の医師にご相談ください）。
17. 水がかかるといった場所に置かないでください。花瓶、缶飲料、コーヒーカップなど、液体が入ったものを本装置の上に置かないでください。
18. 警告：火災や感電防止の為、雨や湿気に晒さないでください。

ION Audio ウェブサイト：<http://ionaudio.jp/>



<お問い合わせ>

inMusic Japan 株式会社

ION Audio カスタマーサポート

TEL：0466-86-9505

WEB：<http://ionaudio.jp/support/>

クイックスタート・ガイド

- 以下のものが同梱されているかご確認ください。
 - ・ TAPE EXPRESS 本体
 - ・ USB ケーブル
 - ・ Software CD
 - ・ QuickStart Guide (英文)
 - ・ Safety Instructions & Warranty Information (英文)
- ご使用前に、「安全にお使いいただくために」をよくお読みください。
- 製品の最新情報やサポート情報につきましては、ION AUDIO のホームページをご参照ください。
<http://ionaudio.jp/>

はじめに

TAPE EXPRESS をコンピューターと接続することで、カセットテープに録音した音楽などのデータをデジタル・データに変換し、コンピューターに保存することができます。もちろん携帯カセットテープ・プレーヤーとしてもお使いいただけます。コンピューターにデータを保存するためには、コンピューターに録音する為のソフトウェアが、インストールされている必要があります。市販のものでも構いませんが、この取扱説明書では付属のCD-ROM に収録されている「EZ Vinyl/Tape Converter (Windows 用)」と「EZ Audio Converter (Mac 用)」を使用することを前提にしています。このソフトウェアは録音したデジタル・データをアップル社の iTunes を利用してファイル 管理をします。

* Windows ユーザーの方はコンピューターに iTunes がインストールされている必要があります。

* iTunes は米国アップル社の登録商標です。

機能

1. **イジェクト**：このスイッチをスライドさせてカバーを開きます。
2. **ボリューム**：ヘッドホンと USB 接続したときの音量の調節をします。
3. **ヘッドホン接続端子**：ヘッドホンを接続します。
4. **USB 接続端子**：付属の USB ケーブルを使用して、TAPE EXPRESS とコンピューターを接続します。
5. **PLAY (再生)**：カセットテープの再生を行います。
6. **STOP (停止)**：再生などを停止します。
7. **F.F./REW**：早送り / 巻戻しをします。
8. **DIR (リバーズ)**：テープの反対側の面の再生に切替えます。
9. **再生モード**：片面の再生が終了したときの振るまいを設定します。片面が終わるともう一方の片面の再生に入るループ・モードと、片面が終わるとそこで停止するシングル・モードがあります。



* TAPE EXPRESS は、付属の USB ケーブルでコンピューターと接続することでコンピューターからの電源供給で駆動することができる他、市販の単三乾電池（2 個）で駆動させることができます。乾電池は本体のカバーを開いたところにある電池ボックスに入れます。

ionaudio.jp