



EZ Vinyl/Tape Converter

クイックスタートガイド

クイックスタート・ガイド

はじめに

EZ Vinyl/Tape Converter をご使用頂きまして誠にありがとうございます。— この製品はもっとも簡単な方法でレコードのサウンドをコンピューターに送ることができます。このソフトウェアは、レコードのサウンドを CD に焼いたり、携帯型デジタルメディア・デバイスに転送することができます。私たちは楽しんでこのソフトウェアの設計を行いました。ユーザーの皆様も楽しんでお使い頂けることを願っています！

サポート

システム要件、互換性情報、製品登録に関しては ION のウェブサイトを参照してください。： ionaudio.jp
製品サポートについては、こちらをご覧ください。： ionaudio.jp/support

インストール

Windows

1. 付属の CD を CD ドライブに挿入するか、ionaudio.jp/ezvc から、使用しているコンピューターの OS に適応したソフトウェアをダウンロードし、そのファイルを開いてください。
2. ポップアップ・スクリーンが自動的に表示されます。使用する言語を選択してください。
3. EZ Vinyl/Tape Converter をインストールするには、画面の指示に従って操作を進めてください。
4. インストールが正常に完了したら、“**Finish**” ボタンをクリックしてください。

Mac OS X

1. 付属の CD を CD ドライブに挿入するか、ionaudio.jp/ezvc から、使用しているコンピューターの OS に適応したソフトウェアをダウンロードし、そのファイルを開いてください。
2. コンテンツを開き、EZ Vinyl Tape Converter をダブルクリックしてください。**Installer.pkg** ファイルをクリックするとインストールを開始します。
3. EZ Vinyl/Tape Converter をインストールするには、画面の指示に従って操作を進めてください。
4. インストールが正常に完了したら、“**Close**” ボタンをクリックしてください。

コンピューターに音楽を転送する

ソフトウェアのインストールが完了したら、すぐにレコーディングを行なうことができます。


Windows の場合： **スタート > すべてのプログラム > EZ Vinyl Tape Converter**

Mac OS X の場合： **アプリケーションメニューから EZ Vinyl Tape Converter** を開いてください。

ステップ 1

ソフトウェアを起動すると、右のような画面が表示されます。

コンピューターの USB ポートに USB デバイスからの USB ケーブルを接続してください（これは、このソフトウェアを使用してアナログレコード盤やテープをコンピュータのために使用するオーディオ接続方法です）。USB デバイスを接続したら、“Next” をクリックしてください。




注意:再生デバイス(ターンテーブルやテープ・プレーヤー)を選択するよう求められた場合、該当するチェックボックスをオンにして **Next** をクリックしてください。テープ・プレーヤーを選択した場合、ノーマル、クロームなどテープ・フォーマットを選択するように求められます（ノーマル・テープは、家庭ユースのもっとも一般的なレコーディング・テープです）。

注意:ソフトウェアが、USB デバイスを認識していないというメッセージを表示した場合、他のすべての USB オーディオ・デバイス（USB スピーカー、オーディオ・インターフェイス、WEB カメラ）をコンピューターから取り外し、もう一度、**Next** をクリックしてください。EZ Vinyl/Tape Converter は、EZ Vinyl/Tape Converter ソフトウェアを含む ION 製品のみで使用可能な点にご注意ください（その他のハードウェアはサポートしていません）。

ステップ 2

録音を始める前にレベルをチェックすることをお勧めします。

お使いの USB デバイスに “ゲイン” コントロールが搭載されている場合、レベルが適切になるよう調整してください。ソフトウェアのボリュームレベル・メーターの隣にあるゲインスライダーで調整することも可能です（音楽の最大ボリューム部分が、メーターのオレンジ色の部分に届くように調整してください）。



音楽内に無音部を検出するとソフトウェアは自動的にトラックを分割します。良い結果が得られるように音楽の最大ボリューム・レベルがボリューム・メーターのオレンジ色の部分に届くように設定してください。レベルが低すぎる場合、EZ Vinyl/Tape Converter は、音楽と無音部分の差をうまく検出できない場合があります。マニュアルでトラックを分割する場合、**Automatically split recording into separate tracks**、または **Split recording into tracks** のチェックを外してください（これは一般的なポピュラーミュージックで使用する場合に推奨します。クラシックや話し声などのジャンルには適さない場合があります）。


録音を始める準備ができたなら **Record** をクリックし、すぐに音楽の（プレイ・ボタンを押したり、レコードに針を落として）再生を始めてください。

ステップ 3

録音が始まっています。お使いのコンピューターのスピーカーからの音やオーディオ・メーターの動きをモニタリングする必要があります。音が聞こえない場合、コンピューターのボリュームがミュートされていないことを確認してください（それでも出ない場合、本マニュアルのトラブルシューティングを参照してください）。

マニュアルでトラックを分割したい場合は、**New Track** ボタンを押してください。新しいトラックの先頭としてマーキングしたい場合は、このボタンを使用してください。

録音が終わったら、**Next** をクリックして次のステップに進んでください。




ステップ 4

重要：このステップでは、Windows ユーザーと Mac OS X ユーザーは、以下の通り異なるウィンドウが表示されます。

Windows の場合

録音が終了したら、フォルダアイコンをクリックして、ソフトウェアで変換したファイルを保存する場所（**Save Location**）を選択してください。また、アーティスト名（**Artist**）、アルバム名（**Album**）、トラック名（**Track**）をクリックして対応するフィールドに入力してください（トラック名は、変換したファイルの名称になります。アルバム名、アーティスト名は、ファイルを保存するフォルダの名称になります）。




注意：10 以上のトラックを録音している場合、**Next** をクリックしてトラック 11 ~ 20 の情報にアクセスしてください。

録音したファイルのラベル付けが終わったら、**Next** をクリックしてください。

Mac OS X の場合

録音が終了したら、アーティスト名（**Artist**）、アルバム名（**Album**）、トラック名（**Track**）をクリックして対応するフィールドに入力してください（トラック名は、変換したファイルの名称になります。アルバム名、アーティスト名は、ファイルを保存するフォルダの名称になります）。

注意：10 以上のトラックを録音している場合、**Next** をクリックしてトラック 11 ~ 20 の情報にアクセスしてください。



録音したファイルのラベル付けが終わったら、**Next** をクリックしてください。

ステップ 5

重要：このステップでは、Windows ユーザーと Mac OS X ユーザーは、以下の通り異なるウィンドウが表示されます。


Windows の場合

ソフトウェアが録音したファイルを保存したら右図のようなスクリーンが表示されます。

もう一度録音を行いたい場合は、**Record Something Else** をクリックしてください。

録音したファイルを保存しているフォルダを開く場合は、**Open Save Location** をクリックしてください。

これ以上の録音を必要としない場合は、**Close EZ Vinyl/Tape Converter**、または **X** をクリックしてください。




Mac OS X の場合

ソフトウェアは、iTunes に録音したファイルをエクスポートします。エクスポート処理を完了させてください。ソフトウェアが iTunes に録音したファイルをエクスポートしたら、右のような画面が表示されます。

もう一度録音をしたい場合は、**Yes** を選択してください。これ以上の録音を必要としない場合は **No** を選択してください。

選択を終え、もう一度録音を始めるか、アプリケーションを終了するには、**Next** をクリックしてください。



これで iTunes ライブラリーで録音したファイルへのアクセスが可能になります。iTunes ウィンドウに移動してください（録音したトラックのエクスポートが完了したら自動的に iTunes が開きます）。左側の**ミュージックライブラリー**・タブをクリックし、録音を終了した**アーティスト**、**アルバム**、**トラック名**に移動してください。

ファイルを他の形式に変換する

重要: EZ Vinyl/Tape Converter の Windows 版では、WAV ファイルで保存するため、このセクションでは、Windows ユーザーを対象としています。Mac OS X 版では、お使いの iTunes でサポートされているフォーマット (MP3、AAC、WAV 等) で保存します。

EZ Vinyl/Tape Converter は WAV (.WAV) ファイルを保存し、お好みのオーディオ・ソフトウェアで再生することができますが、これは、MP3 よりも容量が 10 倍大きくなり、ウェブサイトへアップロードしたり、スマートフォンで使用するには大きすぎるかもしれません。iTunes、Windows メディアプレーヤー、やその他のオンライン・フリーアプリケーションを使用してファイル形式を変換することができます。

iTunes を使用してファイルを変換する：

1. iTunes をまだ使用していない場合は、apple.com/jp/itunes/ からダウンロードしてください。
2. iTunes を起動してください。
3. メニューバーの**編集**、そして**設定**をクリックしてください。
4. **設定**ウィンドウ内の**一般**タブの**インポート設定**ボタンをクリックしてください。
5. インポート方法のドロップダウンメニューを使用して変換したいフォーマットを選択します (一般的なオーディオ再生アプリケーションやウェブサイトなどでサポートされていることから MP3 に変換することをお勧めします。iTunes やその他の Apple 製ソフトウェアやデバイスを使用する場合は、AAC (.m4a) に変換することをお勧めします。MP3 よりもわずかに良い音質が得られます)。
6. インポート設定ウィンドウ、そして設定ウィンドウを閉じるために **OK** をクリックしてください。
7. 必要な WAV ファイルを探し、iTunes のサイドバーの**ライブラリー**・カテゴリにドラッグしてください。その後、ファイルは iTunes ライブラリーに加えられます。
8. iTunes ライブラリーで、変換したいファイルを選択し、それを右クリックして、**____ バージョンを作成** (ステップ 5 で選択したフォーマット) を選択してください。

注意： iTunes ライブラリーには、フォーマットごとに両方のファイルを表示します。ハードディスクの容量を節約するために、必要であれば iTunes ライブラリーからどちらか必要のないファイルを削除することができます。

iTunes に関する詳細については、iTunes の**ヘルプ**・メニューを参照してください。

トラブルシューティング

問題	原因	解決策
レコーディングをしています が、サウンドが聴こえず、メー ターも動いていません。	USB デバイスの電源が入っ ていません。	お使いのデバイスに電源ボタンがある場合、USB デバイスの電源がオンになっていることを確認してく ださい。
	USB デバイスがコンピュ ーターに接続されていません。	USB デバイスがコンピューターの有効な USB ポー トに接続されていることを確認してください。すでに 接続されている場合、デバイスを接続し直し、ソフ トウェアを再起動してください。
	SB ケーブルの不良、または USB ポートが故障している かもしれません。	別の USB ケーブルを使用してみてください。また、 お使いのコンピューターの別の USB ポートに USB デバイスを接続してみてください。
音質が非常に悪く再生され ます。	カートリッジの接続が固定さ れていません。	USB ターンテーブルを使用している場合、ターン テーブルの使用時にはカートリッジはトーンアーム にしっかりと接続されている必要があります。
	レコード盤が汚れているか 傷がついています。	レコード盤を移動する際は、必ず再生する前にレ コード盤表面をやさしく拭いてください。
	他のソフトウェアが EZ Vinyl/Tape Converter に 干渉している可能性があり ます。	すべてのアプリケーションを終了し、コンピューター を再起動した後、録音を行う間、EZ Vinyl/Tape Converter のみを使用してください。
	レコード針を着用してくださ い。	ターンテーブルのみ： レコード針を 1 年以上の長 きに渡って使用すると、摩耗している場合があります。 新しい針を購入するには、ION オーディオ・パー ツ部門にお問い合わせください。
音楽は再生され、メーター が動いていますが、音楽が 聴こえません。	オーディオ出力が正しく設定 されていません。	コントロールパネル や、 システム環境設定 などの画 面で、コンピューターのサウンドカードがお使いの 再生デバイスとして選択されていることを確認してく ださい。
	コンピューターのスピーカ ーがミュートされています。	お使いのコンピューターのスピーカのボリューム を上げてください。
	コンピューターにスピーカ ーが接続されていません。	外部スピーカーを使用している場合、それらはコン ピューターのサウンドカードに正しく接続されてい ることを確認してください。

問題	原因	解決策
録音したファイルが大きく、歪んで聞こえます。	ゲインレベルが高すぎます。	お使いの USB デバイスに「ゲイン」コントロールがある場合、適切なレベルに調整してください。ソフトウェアのボリュームメーターの隣りにあるゲインスライダーで調整することも可能です（曲中の最も大きい部分がメーターのオレンジ部分に届くように調整してください）。
録音したファイルはかろうじて聞こえるレベルです。	ゲインレベルが低すぎます。	また、多くのコンピュータの OS には、 コントロールパネル や システム環境設定 などの画面で、レコーディング入力レベルを調整するスライダーを搭載しています。それを使用して調整することも可能です。
ファイルを転送して、コンピュータで再生しようとしたらファイルを聴くことができません。	コンピュータのオーディオ出力が正しく設定されていません。	コントロールパネル や、 システム環境設定 などの画面で、コンピュータのサウンドカードがお使いの再生デバイスとして選択されていることを確認してください。
USB デバイスを接続してもコンピュータから音楽を聞くことができません。		
Windows Vista や Windows 7 で、録音するとステレオではなくモノラルになってしまいます。	レコーディング入力のプロパティが「ステレオ」に設定されていません。	レコーディング入力をマニュアルで“ステレオ”に指定する必要があるかもしれません。 スタート > コントロールパネル > サウンド （クラシック表示）の画面で、 録音 タブをクリックし、 マイク 入力（USB オーディオ・コーデック）を強調させてください。入力設定を起動するには プロパティ をクリックしてください。次に、 詳細 タブをクリックし、既定のデバイス・ブルダウンメニューで 2 チャンネル、16 ビット、44100Hz（CD クオリティ） を選択してください。最後に設定を確認したら、 適用 をクリックしてください。
Mac では、ファイルを録音した後、iTunes で見ると EZACT Temp と表示され、再生できません。	iTunes の設定を調整する必要があります。	iTunes では、左上にある iTunes メニューをクリックし、 設定 をクリックしてください。 一般 タブの インポート設定 ボタンをクリックし、 MP3 エンコーダー を使用してインポートするように設定してください。次に 再生 タブをクリックし、曲を クロスフェード 、 サウンドエンハンサー 、 サウンドチェック をオフにしてください。終了したら OK をクリックしてウィンドウを閉じてください。

問題	原因	解決策
USB デバイスのオーディオ出力からの音が歪むか、まったく聞こえません。	Line/phono レベルが正しく設定されていないかもしれません。	ターンテーブルのみ：USB デバイスの背面パネルに LINE/PHONO スイッチが装備されている場合、接続されているインプットに適切なレベルが送られるよう設定されている必要があります。お使いの USB デバイスがこのスイッチを装備していない場合、LINE/PHONO のどちらの入力に対応しているか判断するために製品に付属しているマニュアルを参照してください。 注意：EZ Vinyl/Tape Converter が音楽を変換するために、USB デバイスをスピーカー・システム、レシーバーなどに接続する必要はありません。それらは USB ケーブルでコンピューターに接続する必要があります。
Windows 7 と Windows 8 で、EZ Vinyl / Tape Converter のウィンドウのテキストは、文字列が乱れており、右上角の X ボタンがその周りにホワイトボックスが現れます。	ディスプレイの設定が 100% に設定されていません。	Windows のコントロールパネルを開き、アビラ ンスとパーソナライゼーション、ディスプレイを選択してください。拡大率を 100%に変更し、適用をクリックしてください。その後、一度コンピューターからログアウトし、再度ログインしてください。

それでも問題が解決しない場合は、カスタマーサポート（ionaudio.jp/support）までお問い合わせください。

付録

商標及びライセンス

iTunes、Mac および OS X は、Apple Inc. の商標またはサービスマークで、米国およびその他の国々で登録されています。

Windows、Windows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 8 は、米国およびその他の国々において Microsoft Corporation の登録商標です。

その他すべての製品名や会社名は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。

ionaudio.jp