XI□□TAPE EXPRESS

クイックスタートガイド

安全にお使いいただくために(製品をご使用の際は、使用上の注意に従ってください)

- 1. 注意事項を読んでください。
- 2. 注意事項を守ってください。
- 3. すべての警告に従ってください。
- 4. すべての注意事項に従ってください。
- 5. 水の近くで使用しないでください。
- 6. お手入れの際は、乾いた布を使用してください。 液体洗剤は、コントロール装置を損なったり、 危険な状態を招いたりする恐れがあるので、使 用しないでください。
- 7. 取扱説明書に従って設置してください。
- 8. 暖房器具や調理器具、アンプを含むその他の 音楽機器など、熱を生じる機器の近くには置か ないでください。
- 9. 電源プラグは、危険防止のために、正しく使用 してください。アース端子付きの電源プラグは 2つのブレードの他に棒状のアース端子が付い ています。これは安全のためのものです。ご利 用のコンセント差込口の形状に合わない時は、 専門の業者にコンセントの取替えを依頼してく ださい。
- 10. 電源コードを誤って踏んだり、挟んだりしないようにしてください。特にプラグ部、コンセント 差込口、本装置の出力部分に注意してください。
- 付属品は、メーカーが指定しているものを使用 してください。

- 12. 音響機器専用の台車、スタンド、ブラケット、 テーブルに乗せて使用してください。設置の際、 ケーブルの接続や装置の設置方法が、損傷や 故障の原因にならないように注意してください。
- 13. 雷が鳴っている時や長時間使用しない時は、 プラグを抜いてください。
- 14. 修理やアフターサービスについては、専用窓口にお問い合わせください。電源コードやブラグが損傷した時、装置の上に液体をこぼしたり、物を落としたりした時、装置や雨や湿気に晒された時など、故障の際は修理が必要となります。
- 15. 本装置は、正常に動作していても熱を発生しますので、周辺機器とは最低15センチほど離し、 風通しのよい場所でご利用ください。
- 16. 主電源プラグまたはアダプターをコンセントからいつでも抜ける状態にしておいてください。
- 17. 本装置をアンプに接続して、ヘッドホンやスピーカーで長時間大音量で使用する場合、難聴になる恐れがあります(聴力低下や耳鳴りを感じたら、専門の医師にご相談ください)。
- 18. 水がかかるような場所に置かないでください。 花瓶、缶飲料、コーヒーカップなど、液体が入ったものを本装置の上に置かないでください。
- 19. 警告:火災や感電防止のため、雨や湿気に晒さないでください。

クイックスタート<u>ガイド</u>

- 以下のものが同梱されているかご確認ください。
 - · TAPE EXPRESS 本体
 - ・ USB ケーブル
 - Software CD
 - ・ クイックスタートガイド/保証書
- 製品の最新情報やサポート情報につきましては、ION AUDIO のホームページをご参照ください。ionaudio.jp

はじめに

TAPE EXPRESS をコンピューターと接続することで、カセットテープに録音した音楽などのデータをデジタル・データに変換し、コンピューターに保存することができます。もちるん携帯カセットテープ・プレーヤーとしてもお使いいただけます。コンピューターにデータを保存するためには、コンピューターに録音する為のソフトウェアが、インストールされている必要があります。市販のものでも構いませんが、この取扱説明書では付属の CD-ROMに収録されている「EZ VinyI/Tape Converter(Windows 用)」と「EZ Audio Converter(Mac 用)」を使用することを前提にしています。このソフトウェアは録音したデジタル・データをアップル社のiTunes を利用してファイル管理をします。

- * Windows ユーザーの方はコンピューターに iTunes がインストールされている必要があります。
- * iTunes は米国アップル社の登録商標です。

機能

- 1. **イジェクト**: このスイッチをスライドさせ てカバーを開きます。
- 2. **ボリューム**: ヘッドホンと USB 接続したときの音量の調節をします。
- ヘッドホン接続端子: ヘッドホンを接続 します。
- 4. **USB 接続端子:** 付属の USB ケーブル を使用して、TAPE EXPRESS とコン ピューターを接続します。
- PLAY (再生): カセットテープの再生 を行います。
- 6. **STOP (停止):** 再生などを停止します。
- 7. **F.F./REW**: 早送り / 巻戻しをします。
- 8. **DIR (リバース)**: テープの反対側の面の再生に切替えます。
- 9. 再生モード: 片面の再生が終了したときの振るまいを設定します。 片面が終わるともう一方の片面の再生に入るループ・モードと、 片面が終わるとそこで停止するシングル・モードがあります。



EZ Vinyl/Tape Converter

クイックスタートガイド

付属のこのソフトウェアを使って、カセットテープのサウンドを CD に焼いたり、携帯音楽プレーヤーに転送することができます。私たちは楽しんでこのソフトウェアの設計を行いました。ユーザーの皆様も楽しんでお使いいただけることを願っています!

インストール

Windows

- 1. 付属の CD を CD ドライブに挿入するか、ionaudio.jp/ezvc から、使用しているコンピューターの OS に適応したソフトウェアをダウンロードし、そのファイルを開いてください。
- 2. ポップアップ・スクリーンが自動的に表示されます。使用する言語を選択してく ださい。
- 3. EZ Vinyl/Tape Converter をインストールするには、画面の指示に従って 操作を進めてください。
- 4. インストールが正常に完了したら、"Finish" ボタンをクリックしてください。

Mac OS X

- 付属のCDをCDドライブに挿入するか、ionaudio.jp/ezvc から、使用しているコンピューターのOSに適応したソフトウェアをダウンロードし、そのファイルを開いてください。
- 2. コンテンツを開き、EZ Vinyl Tape Converter をダブルクリックしてください。 Installer.pkg ファイルをクリックするとインストールを開始します。
- 3. EZ Vinyl/Tape Converter をインストールするには、画面の指示に従って 操作を進めてください。
- 4. インストールが正常に完了したら、"Close" ボタンをクリックしてください。

コンピューターに音楽を転送する

ソフトウェアのインストールが完了したら、すぐにレコーディングを行なうことができ ます。

Windows の場合:

スタート > すべてのプログラム > EZ Vinyl Tape Converter

Mac OS X の場合:

アプリケーションメニューから EZ Vinyl Tape Converter を開いてください。

ソフトウェアを起動すると、右のような 画面が表示されます。

コンピューターの USB ポートに Tape Express からの USB ケーブルを接続してください。Tape Express を接続したら、"Next"をクリックしてください。



注意:再生デバイス(ターンテーブルやテープ・プレーヤー)を選択するよう求められた場合、Tape Player をオンにして Next をクリックしてください。Tape Player を選択した場合、ノーマル、クロームなどテープ・フォーマットを選択するように求められます(ノーマル・テープは、家庭ユースのもっとも一般的なレコーディング・テープです)。

注意:ソフトウェアが、USB デバイスを認識でいないというメッセージを表示した場合、他のすべての USB オーディオ・デバイス(USB スピーカー、オーディオ・インターフェイス、WEB カメラ)をコンピューターから取り外し、もう一度、**Next**をクリックしてください。EZ Vinyl/Tape Converter は、EZ Vinyl/Tape Converter ソフトウェアを含む ION 製品のみで使用可能な点にご注意ください(その他のハードウェアはサポートしていません)。 〈裏面に続く〉

録音を始める前にレベルをチェックする ことをお勧めします。

Tape Express のボリュームで、レベルが適切になるよう調整してください。 ソフトウェアのボリュームレベル・メーターの隣にあるゲインスライダーで調整することも可能です(音楽の最大ボリューム部分が、メーターのオレンジ色の部分に届くように調整してください)。



音楽内に無音部を検出するとソフトウェアは自動的にトラックを分割します。良い結果が得られるように音楽の最大ボリューム・レベルがボリューム・メーターのオレンジ色の部分に届くように設定してください。レベルが低すぎる場合、EZ Vinyl/Tape Converter は、音楽と無音部分の差をうまく検出できない場合があります。マニュアルでトラックを分割する場合、Automatically split recording into separate tracks、または Split recording into tracks のチェックを外してください(これは一般的なポピュラーミュージックで使用する場合に推奨します。クラシックや話し声などのジャンルには適さない場合があります)。

録音を始める準備ができたら **Record** をクリックし、すぐに Tape Express のプレイボタンを押して音楽の再生を始めてください。

録音が始まっています。お使いのコンピューターのスピーカーからの音やオーディオ・メーターの動きをモニタリングしている必要があります。音が聞こえない場合、コンピューターのボリュームがミュートされていないことを確認してください。



マニュアルでトラックを分割したい場合

は、New Track ボタンを押してください。新しいトラックの先頭としてマーキングしたい場合は、このボタンを使用してください。

録音が終わったら、Next をクリックして次のステップに進んでください。

重要:このステップでは、Windows ユーザーと Mac OS X ユーザーは、以下の通り異なるウィンドウが表示されます。

Windows の場合

録音が終了したら、フォルダアイコンを クリックして、ソフトウェアで変換したファ イルを保存する場所(Save Location)を選択してください。また、 アーティスト名(Artist)、アルバム名 (Album)、トラック名(Track)をクリッ クして対応するフィールドに入力してくだ



さい(トラック名は、変換したファイルの名称になります。アルバム名、アーティスト名は、ファイルを保存するフォルダの名称になります)。

注意: 10 以上のトラックを録音している場合、Next をクリックしてトラック 11 ~ 20 の情報にアクセスしてください。

録音したファイルのラベル付けが終わったら、Next をクリックしてください。

Mac OS X の場合

録音が終了したら、アーティスト名 (Artist)、アルバム名 (Album)、トラック名 (Track) をクリックして対応するフィールドに入力してください (トラック名は、変換したファイルの名称になります。アルバム名、アーティスト名は、ファイルを保存するフォルダの名称になります)。



注意: 10 以上のトラックを録音している場合、Next をクリックしてトラック 11 ~ 20 の情報にアクセスしてください。

録音したファイルのラベル付けが終わったら、Next をクリックしてください。

重要:このステップでは、Windows ユーザーと Mac OS X ユーザーは、以下の通り異なるウィンドウが表示されます。

Windows の場合

ソフトウェアが録音したファイルを保存 したら右図のようなスクリーンが表示されます。

もう一度録音を行いたい場合は、 Record Something Else をクリッ クしてください。

録音したファイルを保存しているフォル

ダを開く場合は、Open Save Location をクリックしてください。 これ以上の録音を必要としない場合は、Close EZ Vinyl/Tape Converter、または X をクリックしてください。



Mac OS X の場合

ソフトウェアは、iTunes に録音したファイルをエクスポートします。エクスポート処理を完了させてください。ソフトウェアが iTunes に録音したファイルをエクスポートしたら、右のような画面が表示されます。



もう一度録音をしたい場合は、**Yes** を選択してください。これ以上の録音を必要としない場合は **No** を選択してください。

選択を終え、もう一度録音を始めるか、アプリケーションを終了するには、**Next** をクリックしてください。

これで iTunes ライブラリーで録音したファイルへのアクセスが可能になります。 iTunes ウィンドウに移動してください (録音したトラックのエクスポートが完了したら自動的にiTunesが開きます)。左側のミュージックライブラリー・タブをクリックし、録音を終了したアーティスト、アルバム、トラック名に移動してください。

ファイルを他の形式に変換する

重要: EZ Vinyl/Tape Converter の Windows 版では、WAV ファイルで保存するため、このセクションでは、Windows ユーザーを対象としています。Mac OS X 版では、お使いの iTunes で設定されているフォーマット(MP3、AAC、WAV 等)で保存します。

EZ Vinyl/Tape Converter は WAV (.WAV) ファイルを保存し、お好みのオーディオ・ソフトウェアで再生することができますが、これは、MP3 よりも容量が 10 倍大きくなり、ウェブサイトにアップロードしたり、スマートフォンで使用するには大きすぎるかもしれません。iTunes、Windows メディアプレーヤー、やその他のオンライン・フリーアプリケーションを使用してファイル形式を変換することができます。

iTunes を使用してファイルを変換する:

- iTunes をまだ使用していない場合は、apple.com/jp/itunes/ からダウンロードしてください。
- 2. iTunes を起動してください。
- 3. メニューバーの編集、そして設定をクリックしてください。
- 4. 設定ウィンドウ内の一般タブのインポート設定ボタンをクリックしてください。
- 5. インポート方法のドロップダウンメニューを使用して変換したいフォーマットを選択します(一般的なオーディオ再生アプリケーションやウェブサイトなどでサポートされていることから MP3 に変換することをお勧めします。iTunes やその他の Apple 製ソフトウェアやデバイスを使用する場合は、AAC(.m4a)に変換することをお勧めします。MP3 よりもわずかに良い音質が得られます)。

- 6. インポート設定ウィンドウ、そして設定ウィンドウを閉じるために **OK** をクリックしてください。
- 7. 必要な WAV ファイルを探し、iTunes のサイドバーの**ライブラリー**・カテゴリー にドラッグしてください。その後、ファイルは iTunes ライブラリーに加えられます。
- 8. iTunes ライブラリーで、変換したいファイルを選択し、それを右クリックして、 ____ **バージョンを作成**(ステップ 5 で選択したフォーマット)を選択してください。

iTunes に関する詳細については、iTunes のヘルプ・メニューを参照してください。

^{•••••}

^{*} TAPE EXPRESS は、付属の USB ケーブルでコンピューターと接続することでコンピューターからの電源供給で駆動することができる他、市販の単三乾電池 (2 個) で駆動させることができます。乾電池は本体のカバーを開いたところにある電池ボックスに入れます。